



Manuale d'installazione.

Palo e supporto rotante per manica a vento.

Modello:

Campale MT. 6 con luce di ostruzione a led.



Prima di procedere al montaggio del supporto per maniche a vento, leggere completamente queste istruzioni. Conservare questo manuale.

Paradelta Parma S.r.L.
via Salvatore Quasimodo n.3, 43100 Parma
tel: 0521/994630 fax: 0521/291573

<http://www.paradelta.it>
e-mail: info@paradelta.it

Gentile cliente

La ringraziamo dell'acquisto del nostro prodotto.

Per eseguire un corretto montaggio di questo sistema la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni.

Queste istruzioni per il montaggio sono applicabili al seguente sistema:

Campale MT. 6 con luce di ostruzione a led.

Insieme dei componenti pre assemblati:

- A) Borsa di trasporto.
- B) Palo telescopico in resina poliesteri rinforzata in Kewlar* completo di luce di ostruzione in sommità.
- C) Attacchi per controvento e nr. 6 funi complete di tensionatori.
- C) Manica a vento (cono di tessuto)*
- D) Cerchio reggimanica inox , diametro 45 cm. catenelle ri ritegno, girella su cuscinetti in acciaio.
- E) Supporto a banderuola rotante.
- F) Picchetti nr.6 per ancoraggio al terreno.
- G) Bulloneria e piastrine preassemblate.
- H) Connettore di alimentazione bi-polare 24V a base palo.



Istruzioni per il montaggio

Fase 1



Estrarre il palo telescopico dal contenitore.

Distendere completamente i 3 tronchi e serrare per bloccarli.



Fase / 2



Estrarre la banderuola e avvitare, per mezzo dei due dadi, alla boccola in prossimità della sommità del palo.



Fase / 3

Serrare i due bulloni.



Fase / 4

Agganciare la manica a vento alla maglia scomponibile all'apice della banderuola.

Fase / 5



Fissare i 6 picchetti a terra con una disposizione radiale.

Fase / 6



Fissare il cordino al picchetto.



Fase / 7



Posizionare il palo in posizione verticale.



Fase / 8



Procedere a tensionare i 6 cordini di controvento, premendo la clip.



Fase / 9

Per un corretto funzionamento è indispensabile controllare la messa in bolla del palo, regolando quest'ultima operando sui cordini di connessione fra il palo e i picchetti.





Fase / 9

Per attivare l'illuminazione procedere ad alimentare a mezzo del cavetto pre assemblato a base palo, con un alimentatore o una batteria a 24 v, il lampeggiatore potrà funzionare sia in corrente continua che alternata.



Paradelta Parma S.r.L.
via Salvatore Quasimodo n.3, 43100 Parma
tel: 0039/0521994630 fax: 0039/0521291573
<http://www.paradelta.it>
e-mail: info@paradelta.it