



Manuale d'installazione.

Palo e supporto rotante per manica a vento.

Modello:

Campale Kewlar MT. 6



Prima di procedere al montaggio del supporto per maniche a vento, leggere completamente queste istruzioni. Conservare questo manuale.

**Paradelta Parma S.r.L.
via Salvatore Quasimodo n.3, 43100 Parma
tel: 0521/994630 fax: 0521/291573**

**<http://www.paradelta.it>
e-mail: info@paradelta.it**

Gentile cliente

La ringraziamo dell'acquisto del nostro prodotto.

Per eseguire un corretto montaggio di questo sistema la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni.

Queste istruzioni per il montaggio sono applicabili al seguente sistema:

Campale MT. 6

Insieme dei componenti pre assemblati:

- A) Borsa di trasporto.
- B) Palo telescopico in resina poliestere rinforzata in Kewlar*
- C) Attacchi per controvento e nr. 6 funi complete di tensionatori.
- C) Manica a vento (cono di tessuto)*
- D) Cerchio reggimanica inox , diametro 45 cm. catenelle ri ritegno, girella su cuscinetti in acciaio.
- E) Supporto a banderuola rotante.
- F) Picchetti nr.6 per ancoraggio al terreno.
- G) Bulloneria e piastrine preassemblate.




Istruzioni per il montaggio

Fase 1



Estrarre il palo telescopico dal contenitore.

Distendere completamente i 3 tronchi e serrare per bloccarli.



Fase / 2



Estrarre la banderuola e avvitare, per mezzo del bullone, alla boccola in prossimità della sommità del palo.



Fase / 3

Serrare il bullone.



Fase / 4

Agganciare la manica a vento alla maglia scomponibile all'apice della banderuola.



Fase / 5



Fissare i 6 picchetti a terra con una disposizione radiale.

Fase / 6



Fissare il cordino al picchetto.



Fase / 7



Posizionare il palo in posizione verticale.



Fase / 8



Procedere a tensionare i 6 cordini di controvento, premendo la clip.



Fase / 9

Per un corretto funzionamento è indispensabile controllare la messa in bolla del palo, regolando quest'ultima operando sui cordini di connessione fra il palo e i picchetti.

