Bamboo -S-

PS **Fattore 0,94 + 10**

Centine	Funi	FUNI A		FUNI B		FUNI C		FUNI D	FUNI E	FRENI		
1												
2	1	266		266		266		136	144	129	113	
3											120	
4											97	
5	2	260	422	260	416	260	421	129	139	129 436		255
6											85	
7										129	120	
8	3	261		261		261		131	140		79	
9												
10												
11	4	264		264		264		135	143	129	97	
12											120	
13											87	
14	5	260	417	260	411	260	416	129	138	129 429		224
15											83	
16										129	120	
17	6	262		263		263		132	138		84	
18												292 NODO
19											95	
20	7	269		268		269		271			120	
21											87	
22												205
23	8	260	409	260	404	260	407	260	416		84	
24											120	
25											80	
26	9	250		251		251		249				
27											89	
28											120	
29											86	
29												189
29											80	
29											120	
29	10	166	BAND.	165	BAND.	167	BAND.				73	
				463								