

Manuale d'installazione.

Supporto rotante per manica a vento.

***Paradelta Parma S.r.L.
via Salvatore Quasimodo n.3, 43100 Parma
tel: 0521/994630 fax: 0521/291573***

***<http://www.paradelta.it>
e-mail: info@paradelta.it***



Prima di procedere al montaggio del supporto per maniche a vento leggere completamente queste istruzioni.
Conservare questo manuale

Istruzioni per il montaggio

Fase 1



Liberare i due coni



Fase 2

Contrapporre i due coni, posizionando quello con diametro maggiore verso il basso.



Fase 3

Infilare il bullone M10 dall'alto verso il basso.



Fase 4

Posizionare il dado e rondella



Fase 5

Serrare con forza, per mezzo delle apposite chiavi.



Fase 6

A fase ultimata troverete la parte filettata del bullone che spoggera dal lato con il cerchi con diametro maggiore, e che verrà utilizzata successivamente per fissare il tutto all'apice della banderuola.



Fase 7

Serrare il bullone M10 x 60 mm fra il supporto rotante e il cono mantenendo il diametro maggiore(60 cm.) dal lato adiacente il palo.



Fase 8

Fissare la manica a vento al cerchio di diametro maggiore, per mezzo degli appositi bottoni automatici.



Fase 9

Importante

Per un corretto funzionamento è indispensabile controllare la messa in bolla, sia del palo, che in ultima fase della parte rotante.

